

Link do produktu: <https://www.emeblix.pl/pokrowiec-na-materac-160x200-wysokosc-do-24cm-antyalergiczny-light-p-12208.html>



Pokrowiec na materac 160x200 wysokość do 24cm ANTIALERGICZNY light

Cena	94,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny od ręki – zamów teraz i delektuj się doskonałym zakupem.
Czas wysyłki	do 3 dni
Numer katalogowy	KP160
Kod producenta	KP160
Producent	Koduro design
15 ROK BEZPIECZNE ZAKUPY OPCJE DARMOWEJ DOSTAWY PayU BEZPIECZNE PŁATNOŚCI 14 dni NIE PŁACISZ ZWROTU	

Opis produktu

Pikowany antyalergiczny **pokrowiec na materac 160x200** z serii KODURO Line. Możliwość wykonania pokrowca o **wysokości materaca od 4-24 cm, Możliwość skrócenia pokrowca na materac do niestandardowych rozmiarów np 160x190**, wymaganą wysokość i wielkość proszę podać w uwagach do zamówienia.

Pokrowiec jest produktem hipoalergicznym wzbogaconym o włókno klimatyzujące. Posiada trzy warstwy pikowane w połączeniu z bardzo dobrej jakości surowcami użytymi do produkcji pokrowca dają gwarancję zadowolenia i długiego użytkowania.

Pokrowiec materaca 160x200 zapinany jest na zamek błyskawiczny umieszczony na trzech bokach, dzięki czemu jego zmiana nie będzie problemem.

Właściwości hipoalergiczne pokrowca na materac zapobiegają namnażaniu się bakterii oraz grzybów.

Możliwość prania w 60 stopniach.

Doskonały produkt gwarantujący spokojny, zdrowy sen i wypoczynek.

Produkty hipoalergiczne dedykowane u osób dotkniętych nadmierną reakcją organizmu na substancje wywołujące objawy alergii, stosowane również w rehabilitacji leczniczej w celu przeciwdziałania chorobom alergicznym.

PRODUKT POLSKI

Tkanina spełnia wymagania normy Öko-Tex Standard 100



Jak zmierzyć materac żeby zamówić pokrowiec.

Jak zmierzyć materac żeby kupić nowy pokrowiec.

Jeśli nie posiadasz specyfikacji materaca z określonymi wymiarami aby dokładnie zmierzyć materac i kupić odpowiedni pokrowiec, najlepiej zmierzyć posiadany materac bez pokrowca, czyli sam wkład.

Wykonując pomiar nie zgniataj materaca.

Dokonując pomiaru wraz z pokrowcem nowy pokrowiec może być niedokładnie dopasowany.

Do zamówienia nowego pokrowca potrzebne są trzy wymiary: szerokość, długość i grubość.

Jeśli nie wiesz jaki masz materac postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Pomiar Długości (dłuższy bok):

- Użyj taśmy mierniczej lub linijki, aby zmierzyć długość materaca. Postaw się przy górnej krawędzi materaca.
- Prowadź taśmę mierniczą wzdłuż całej długości materaca aż do jego dolnej krawędzi.
- Zapisz dokładny pomiar w centymetrach.

2. Pomiar Szerokości (krótszy bok):

- Stojąc przy bocznej krawędzi materaca, użyj taśmy mierniczej, aby zmierzyć szerokość materaca od jednej krawędzi do drugiej.
- Pamiętaj, aby trzymać taśmę mierniczą prosto, aby uzyskać dokładny pomiar.

-
- Zapisz dokładny pomiar szerokości w centymetrach

3. **Pomiar Grubości:**

- Aby zmierzyć grubość materaca, użyj taśmy mierniczej lub linijki.
- Ustaw się przy górnej krawędzi materaca i zmierz od górnej powierzchni materaca do dolnej.
- Zapisz dokładny pomiar grubości.

Pamiętaj, że dokładność pomiarów jest kluczowa, aby nowy pokrowiec idealnie pasował do materaca. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z nami aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni.