

Link do produktu: <https://www.emeblix.pl/pokrowiec-na-materac-90x200-jersey-szyty-na-miare-p-50756.html>

Pokrowiec na materac 90x200 jersey szyty na miarę



Cena

92,00 zł

Dostępność



Czas wysyłki

od 1 do 3 dni roboczych

Numer katalogowy

KPJ90

Opis produktu

Pokrowiec materacowy 90x200 szyty na wymiar – jersey pikowany włókniną klimatyzującą

Pokrowiec materacowy wykonany z **dzianiny typu jersey (100% PES)** to komfortowe i trwałe rozwiązanie przeznaczone do materacy różnego typu. Materiał jest **pikowany włókniną klimatyzującą**, co zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, ogranicza gromadzenie wilgoci i wspiera utrzymanie higienicznego mikroklimatu snu.

Pokrowiec na materac 90x200 jest **szyty na indywidualny wymiar**, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do materaca, zachowując estetyczny wygląd i stabilność podczas użytkowania.

Najważniejsze cechy pokrowca

- szycie na wymiar – idealne dopasowanie do materaca
- dzianina typu jersey – 100% poliestr (PES)
- pikowanie włókniną klimatyzującą – lepsza wentylacja i komfort snu
- gramatura tkaniny: 140 g/m²
- wysoka odporność na mechacenie i pilling – klasa 5
- certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 – bezpieczny kontakt ze skórą
- zgodność z normą REACH
- właściwości trudnopalne – pozytywny test papierosa (PN-EN 597-1:2016-02)

Komfort i higiena snu

Zastosowana **włóknina klimatyzująca** poprawia przepływ powietrza wewnątrz pokrowca, ogranicza gromadzenie wilgoci oraz zwiększa komfort termiczny użytkownika przez cały rok. Elastyczna struktura jerseyu pozwala pokrowcowi swobodnie pracować z materacem, nie ograniczając jego właściwości.



Konserwacja

- pranie w temperaturze do 30°C
- nie wybielać
- nie suszyć w suszarce bębnowej
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Informacje istotne przed zakupem

- **Pokrowiec szyty jest na wymiar** – prosimy o podanie wymaganej **wysokości materaca** przy składaniu zamówienia.
- Oferta dotyczy **samego pokrowca** – materac nie jest częścią zestawu.
- Produkt wykonywany jest **indywidualnie na zamówienie**, dlatego **nie podlega zwrotowi**.

Zastosowanie

- materace piankowe
- materace sprężynowe
- materace lateksowe
- użytkowanie domowe i hotelowe

Jak zmierzyć materac żeby zamówić pokrowiec.

Jak zmierzyć materac żeby kupić nowy pokrowiec.

Jeśli nie posiadasz specyfikacji materaca z określonymi wymiarami aby dokładnie zmierzyć materac i kupić odpowiedni pokrowiec, najlepiej zmierzyć posiadany materac bez pokrowca, czyli sam wkład.

Wykonując pomiar nie zgniataj materaca.

Dokonując pomiaru wraz z pokrowcem nowy pokrowiec może być niedokładnie dopasowany.

Do zamówienia nowego pokrowca potrzebne są trzy wymiary: szerokość, długość i grubość.

Jeśli nie wiesz jaki masz materac postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Pomiar Długości (dłuższy bok):

- Użyj taśmy mierniczej lub linijki, aby zmierzyć długość materaca. Postaw się przy górnej krawędzi materaca.
- Prowadź taśmę mierniczą wzdłuż całej długości materaca aż



-
- do jego dolnej krawędzi.
 - Zapisz dokładny pomiar w centymetrach.

2. Pomiar Szerokości (krótszy bok):

- Stojąc przy bocznej krawędzi materaca, użyj taśmy mierniczej, aby zmierzyć szerokość materaca od jednej krawędzi do drugiej.
- Pamiętaj, aby trzymać taśmę mierniczą prosto, aby uzyskać dokładny pomiar.
- Zapisz dokładny pomiar szerokości w centymetrach

3. Pomiar Grubości:

- Aby zmierzyć grubość materaca, użyj taśmy mierniczej lub linijki.
- Ustaw się przy górnej krawędzi materaca i zmierz od górnej powierzchni materaca do dolnej.
- Zapisz dokładny pomiar grubości.

Pamiętaj, że dokładność pomiarów jest kluczowa, aby nowy pokrowiec idealnie pasował do materaca. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z nami aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni.

