Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 04:04

Link do produktu: https://www.emeblix.pl/pokrowiec-na-materac-120x200-jersey-szyty-na-miare-p-50757.html



Pokrowiec na materac 120x200 jersey szyty na miarę

Cena	**122,00 zł**
Dostępność	Produkt wykonywany na zamówienie. Zamów - wykonamy go dla Ciebie.
Czas wysyłki	**od 1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**KPJ120**

Opis produktu

Pokrowiec materacowy 120x200 szyty na wymiar – jersey pikowany włókniną klimatyzującą

Pokrowiec materacowy wykonany z **dzianiny typu jersey (100% PES)** to komfortowe i trwałe rozwiązanie przeznaczone do materacy różnego typu. Materiał jest **pikowany włókniną klimatyzującą**, co zapewnia dobrą cyrkulację powietrza, ogranicza gromadzenie wilgoci i wspiera utrzymanie higienicznego mikroklimatu snu.

Pokrowiec na materac 120x200 jest **szyty na indywidualny wymiar**, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do materaca, zachowując estetyczny wygląd i stabilność podczas użytkowania. Wysokość materaca w zakresie 4-24 cm. Możliwość wykonania pokrowca na wyższe materace za dopłatą.

Najważniejsze cechy pokrowca

- szycie na wymiar – idealne dopasowanie do materaca
- dzianina typu jersey – 100% poliester (PES)
- pikowanie włókniną klimatyzującą – lepsza wentylacja i komfort snu
- gramatura tkaniny: 140 g/m²
- wysoka odporność na mechacenie i pilling – klasa 5
- certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 – bezpieczny kontakt ze skórą
- zgodność z normą REACH
- właściwości trudnopalne – pozytywny test papierosa (PN-EN 597-1:2016-02)

Komfort i higiena snu

Zastosowana **włóknina klimatyzująca** poprawia przepływ powietrza wewnątrz pokrowca, ogranicza gromadzenie wilgoci oraz zwiększa komfort termiczny użytkowania przez cały rok. Elastyczna struktura jerseyu pozwala pokrowcowi swobodnie pracować z materacem, nie ograniczając jego właściwości.

Konserwacja

- pranie w temperaturze do 30°C
- nie wybielać
- nie suszyć w suszarce bębnowej
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Informacje istotne przed zakupem

- **Pokrowiec szyty jest na wymiar** – prosimy o podanie wymaganej **wysokości materaca** przy składaniu zamówienia.
- Oferta dotyczy **samego pokrowca** – materac nie jest częścią zestawu.
- Produkt wykonywany jest **indywidualnie na zamówienie**, dlatego **nie podlega zwrotowi**.

Zastosowanie

- materace piankowe
- materace sprężynowe
- materace lateksowe
- użytkowanie domowe i hotelowe

Jak zmierzyć materac żeby zamówić pokrowiec.

Jak zmierzyć materac żeby kupić nowy pokrowiec.

Jeśli nie posiadasz specyfikacji materaca z określonymi wymiarami aby dokładnie zmierzyć materac i kupić odpowiedni pokrowiec, najlepiej zmierzyć posiadany materac bez pokrowca, czyli sam wkład.

Wykonując pomiar nie zgniataj materaca.
Dokonując pomiaru wraz z pokrowcem nowy pokrowiec może być niedokładnie dopasowany.
Do zamówienia nowego pokrowca potrzebne są trzy wymiary: szerokość, długość i grubość.
Jeśli nie wiesz jaki masz materac postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Pomiar Długości (dłuższy bok):**
    - Użyj taśmy mierniczej lub linijki, aby zmierzyć długość materaca. Postaw się przy górnej krawędzi materaca.
    - Prowadź taśmę mierniczą wzdłuż całej długości materaca aż

do jego dolnej krawędzi.
- Zapisz dokładny pomiar w centymetrach.

2. **Pomiar Szerokości (krótszy bok):**
   - Stojąc przy bocznej krawędzi materaca, użyj taśmy mierniczej, aby zmierzyć szerokość materaca od jednej krawędzi do drugiej.
   - Pamiętaj, aby trzymać taśmę mierniczą prosto, aby uzyskać dokładny pomiar.
   - Zapisz dokładny pomiar szerokości w centymetrach

3. **Pomiar Grubości:**
   - Aby zmierzyć grubość materaca, użyj taśmy mierniczej lub linijki.
   - Ustaw się przy górnej krawędzi materaca i zmierz od górnej powierzchni materaca do dolnej.
   - Zapisz dokładny pomiar grubości.

Pamiętaj, że dokładność pomiarów jest kluczowa, aby nowy pokrowiec idealnie pasował do materaca. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z nami aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni.