Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:29

Link do produktu: https://www.emeblix.pl/pokrowiec-na-materac-200x200-bamboo-wlasciwosci-termoregulacyjne-p-50775.html



Pokrowiec na materac 200x200 Bamboo właściwości termoregulacyjne

Cena	**349,00 zł**
Dostępność	Produkt wykonywany na zamówienie. Zamów - wykonamy go dla Ciebie.
Czas wysyłki	**od 1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**KPB200**

Opis produktu

Pokrowiec materacowy 200x200 szyty na wymiar – BAMBOO z włóknem bambusowym

Pokrowiec materacowy 200x200 wykonany z dzianiny to połączenie naturalnego komfortu snu z wysoką trwałością użytkową. Tkanina zawiera **włókno bambusowe**, które wspiera właściwości oddychające, higieniczne i hipoalergiczne, dzięki czemu pokrowiec doskonale sprawdzi się zarówno w użytku domowym, jak i hotelowym.

Pokrowiec jest **pikowany włókniną klimatyzującą**, co poprawia cyrkulację powietrza, pomaga regulować temperaturę oraz ogranicza gromadzenie wilgoci. Całość jest **szyta na indywidualny wymiar**, zapewniając idealne dopasowanie do materaca.

Najważniejsze cechy pokrowca

- **Skład:** 60% PES, 40% włókno bambusowe
- pikowanie włókniną klimatyzującą
- właściwości oddychające i termoregulacyjne
- właściwości hipoalergiczne
- gramatura dzianiny: 230 g/m² (±5%)
- dzianina materacowa typu knitted fabric
- właściwości trudnopalne – test papierosa PN-EN 597-1:1999
- zgodność z normą REACH
- pokrowiec szyty na wymiar

Właściwości użytkowe pokrowca

- **Oddychalność i termoregulacja** – włókno bambusowe wspiera cyrkulację powietrza i pomaga utrzymać komfortową temperaturę snu.

- **Odprowadzanie wilgoci** – pikowanie włókniną klimatyzującą ogranicza jej gromadzenie i sprzyja suchej powierzchni snu.
- **Hipoalergiczność** – ograniczone warunki do rozwoju roztoczy i bakterii, polecany dla alergików.
- **Wysoki komfort** – miękka, elastyczna dzianina dopasowuje się do materaca bez efektu sztywności.
- **Bezpieczeństwo** – pozytywny test papierosa, ważny w zastosowaniach hotelowych.
- **Trwałość** – odporność na codzienne użytkowanie i częste pranie.

Konserwacja

- pranie w temperaturze do 40°C
- nie wybielać
- nie suszyć w suszarce bębnowej
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Informacje istotne przed zakupem

- **Pokrowiec szyty jest na wymiar** – prosimy o podanie wysokości materaca.
- Standardowa wysokość wykonania: **4–24 cm**.
- Materace o większej wysokości wykonywane są **za dodatkową dopłatą**.
- Oferta dotyczy **wyłącznie pokrowca** – materac nie jest częścią zestawu.
- Produkt wykonywany **indywidualnie na zamówienie** i **nie podlega zwrotowi**.

Zastosowanie

- materace piankowe
- materace sprężynowe
- materace lateksowe
- użytkowanie domowe i hotelowe
- zastosowania hipoalergiczne

Jak zmierzyć materac żeby zamówić pokrowiec.

Jak zmierzyć materac żeby kupić nowy pokrowiec.

Jeśli nie posiadasz specyfikacji materaca z określonymi wymiarami aby dokładnie zmierzyć materac i kupić odpowiedni pokrowiec, najlepiej zmierzyć posiadany materac bez pokrowca, czyli sam wkład.

Wykonując pomiar nie zgniataj materaca.
Dokonując pomiaru wraz z pokrowcem nowy pokrowiec może być niedokładnie dopasowany.
Do zamówienia nowego pokrowca potrzebne są trzy wymiary: szerokość, długość i grubość.
Jeśli nie wiesz jaki masz materac postępuj zgodnie z poniższymi

krokami:

1. **Pomiar Długości (dłuższy bok):**
    - Użyj taśmy mierniczej lub linijki, aby zmierzyć długość materaca. Postaw się przy górnej krawędzi materaca.
    - Prowadź taśmę mierniczą wzdłuż całej długości materaca aż do jego dolnej krawędzi.
    - Zapisz dokładny pomiar w centymetrach.

2. **Pomiar Szerokości (krótszy bok):**
    - Stojąc przy bocznej krawędzi materaca, użyj taśmy mierniczej, aby zmierzyć szerokość materaca od jednej krawędzi do drugiej.
    - Pamiętaj, aby trzymać taśmę mierniczą prosto, aby uzyskać dokładny pomiar.
    - Zapisz dokładny pomiar szerokości w centymetrach

3. **Pomiar Grubości:**
    - Aby zmierzyć grubość materaca, użyj taśmy mierniczej lub linijki.
    - Ustaw się przy górnej krawędzi materaca i zmierz od górnej powierzchni materaca do dolnej.
    - Zapisz dokładny pomiar grubości.

Pamiętaj, że dokładność pomiarów jest kluczowa, aby nowy pokrowiec idealnie pasował do materaca. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z nami aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni.