Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:59

Link do produktu: https://www.emeblix.pl/pokrowiec-na-materac-200x200-silver-life-z-jonami-srebra-szyty-na-miare-p-50767.html



Pokrowiec na materac 200x200 Silver Life z jonami srebra szyty na miarę

Cena	**349,00 zł**
Dostępność	Produkt wykonywany na zamówienie. Zamów - wykonamy go dla Ciebie.
Czas wysyłki	**od 1 do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**KPSL200**

Opis produktu

Pokrowiec materacowy 200x200 szyty na wymiar – SILVER LIFE pikowany włókniną klimatyzującą

Pokrowiec materacowy 200x200 wykonany z nowoczesnej dzianiny **SILVER LIFE** to rozwiązanie klasy premium, stworzone z myślą o wysokim komforcie snu, trwałości oraz podwyższonej higienie użytkowania. Tkanina zawiera **włókna z dodatkiem srebra**, które wspierają właściwości hipoalergiczne i pomagają ograniczać rozwój bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów.

Pokrowiec jest **pikowany włókniną klimatyzującą**, co poprawia cyrkulację powietrza, wspomaga odprowadzanie wilgoci i pozwala utrzymać świeży, higieniczny mikroklimat snu. Całość jest **szyta na indywidualny wymiar**, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do materaca.

Najważniejsze cechy pokrowca

- **Skład tkaniny:** 7% SIM, 30% VSC, 63% PES
- pikowanie włókniną klimatyzującą – lepsza wentylacja i komfort snu
- właściwości hipoalergiczne i antybakteryjne
- gramatura dzianiny: 320 g/m² (±5%)
- dzianina materacowa typu knitted fabric
- zgodność z normą REACH
- pokrowiec szyty na wymiar

Co oznacza skład tkaniny?

SIM – 7% (włókna z dodatkiem srebra)
Włókna SIM wspierają właściwości antybakteryjne i hipoalergiczne tkaniny. Pomagają ograniczać rozwój drobnoustrojów i nieprzyjemnych zapachów, sprzyjając utrzymaniu świeżości i higieny pokrowca. Szczególnie polecane dla alergików oraz

obiektów hotelowych.

VSC – 30% (włókna wiskozowe)
Włókna wiskozowe zwiększają miękkość i przyjemność w dotyku, poprawiają oddychalność materiału oraz wspomagają odprowadzanie wilgoci, co przekłada się na wyższy komfort snu.

PES – 63% (poliester)
Poliester odpowiada za trwałość, odporność na zużycie oraz stabilność kształtu. Ułatwia pielęgnację pokrowca i pozwala zachować jego estetyczny wygląd nawet przy częstym użytkowaniu.

Higiena i komfort snu

- higieniczne i świeże środowisko snu,
- dobra wentylacja i komfort termiczny,
- odpowiedni dla alergików i osób wrażliwych,
- trwałość przystosowana do użytku domowego i hotelowego.

Konserwacja

- pranie w temperaturze do 40°C
- nie wybielać
- nie suszyć w suszarce bębnowej
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie

Informacje istotne przed zakupem

- **Pokrowiec szyty jest na wymiar** – prosimy o podanie wysokości materaca.
- Standardowa możliwość wykonania na **wysokość od 4 do 24 cm**.
- Materace o **większej wysokości** wykonywane są **za dodatkową dopłatą**.
- Oferta dotyczy **samego pokrowca** – materac nie jest częścią zestawu.
- Produkt wykonywany jest **indywidualnie na zamówienie** i **nie podlega zwrotowi**.

Zastosowanie

- materace piankowe
- materace sprężynowe
- materace lateksowe
- użytkowanie domowe i hotelowe
- zastosowania hipoalergiczne

Jak zmierzyć materac żeby zamówić pokrowiec.

Jak zmierzyć materac żeby kupić nowy pokrowiec.

Jeśli nie posiadasz specyfikacji materaca z określonymi wymiarami aby dokładnie zmierzyć materac i kupić odpowiedni pokrowiec, najlepiej zmierzyć posiadany materac bez pokrowca, czyli sam wkład.

Wykonując pomiar nie zgniataj materaca.
Dokonując pomiaru wraz z pokrowcem nowy pokrowiec może być niedokładnie dopasowany.
Do zamówienia nowego pokrowca potrzebne są trzy wymiary: szerokość, długość i grubość.
Jeśli nie wiesz jaki masz materac postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Pomiar Długości (dłuższy bok):**
    - Użyj taśmy mierniczej lub linijki, aby zmierzyć długość materaca. Postaw się przy górnej krawędzi materaca.
    - Prowadź taśmę mierniczą wzdłuż całej długości materaca aż do jego dolnej krawędzi.
    - Zapisz dokładny pomiar w centymetrach.

2. **Pomiar Szerokości (krótszy bok):**
    - Stojąc przy bocznej krawędzi materaca, użyj taśmy mierniczej, aby zmierzyć szerokość materaca od jednej krawędzi do drugiej.
    - Pamiętaj, aby trzymać taśmę mierniczą prosto, aby uzyskać dokładny pomiar.
    - Zapisz dokładny pomiar szerokości w centymetrach

3. **Pomiar Grubości:**
    - Aby zmierzyć grubość materaca, użyj taśmy mierniczej lub linijki.
    - Ustaw się przy górnej krawędzi materaca i zmierz od górnej powierzchni materaca do dolnej.
    - Zapisz dokładny pomiar grubości.

Pamiętaj, że dokładność pomiarów jest kluczowa, aby nowy pokrowiec idealnie pasował do materaca. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z nami aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni.